

Для установки [кронштейна Б-51](#) на оружие необходимо:

1. Установить входящую в комплект поставки выколотку оси с левой стороны ствольной коробки в упор к штатной оси крышки ствольной коробки, перпендикулярно оси оружия и параллельно полу, аккуратно, при помощи молотка, демонтировать штатную ось крышки ствольной коробки, установить на ее место выколотку из комплекта поставки.
2. Установить кронштейн Б-51 над ствольной коробкой таким образом, чтобы упоры в задней его части расположились снизу кожуха целика, а боковые отверстия, находящиеся слева и справа передней части кронштейна Б-51 были совмещены с отверстием, в котором уже была установлена выколотка и через них визуально прослеживалась выколотка оси крышки ствольной коробки.
3. Установив, входящую в комплект поставки ось крышки ствольной коробки, с левой стороны ствольной коробки в боковое отверстие кронштейна Б-51 таким образом, чтобы она находилась перпендикулярно оси оружия и параллельно полу, аккуратно, при помощи молотка, демонтировать ось выколотку, установленную ранее в замен штатной оси крышки ствольной коробки.
4. Установить на ось шайбу, а в отверстие оси шплинт и разшплинтовать его.
5. Равномерно затянуть винты в задней части кронштейна, упирающиеся в кожух целика, а затем подтянуть винт, отжимающий кронштейн от крышки ствольной коробки.
6. В редких случаях встречаются пулеметы Калашникова, на которых отверстие оси крышки ствольной коробки находится по вертикали ниже стандарта на 0,5мм. Специально для таких экзепляров в комплект поставки кронштейна Б-51 включена проставка, которая должна быть установлена в случае постановки кронштейна Б-51 на такой пулемет. Для установки проставки необходимо перевернуть кронштейн Б-51 и демонтировать, входящим в комплект поставки шестигранным ключом два винта, удалить шайбу с двумя отверстиями, затем перевернув кронштейн демонтировать, входящим в комплект поставки шестигранным ключом два винта, аккуратно отсоединить от кронштейна Б-51 переднюю часть, установить проставку.

Сборку кронштейна Б-51 с установленной проставкой необходимо выполнять в обратной последовательности.