

1. Произвести неполную разборку оружия и снять штатное цевьё.
2. Установить вместо штатного цевья кронштейн «Цевьё Б-23Л», произвести сборку оружия.
3. Кронштейн «Цевьё Б-23Л» должен устанавливаться на штатное место в паз ствольной коробки оружия очень жёстко. Для этого необходимо:
 - надеть на кронштейн «Цевьё Б-23Л» штатную оковку
 - совместить свободный конец кронштейна "Цевьё Б-23Л" с пазом ствольной коробки, положив на оковку деревянную или металлическую проставку, молотком забиваем кронштейн «Цевьё Б-23Л» в ствольную коробку оружия
 - производим сборку оружия
4. Для установки кронштейна «Цевьё Б-23Л» в ствольную коробку оружия не следует пилить его напильником т.к. это может привести к образованию люфта в месте соединения кронштейна со ствольной коробкой.