

Для установки на оружие необходимо:

1. Произвести неполную разборку оружия и снять штатное цевье
2. Установить вместо штатного цевья кронштейн "Цевье Б-20У", произвести сборку оружия
3. Кронштейн "Цевье Б-20У" должно устанавливаться на штатное место в паз ствольной коробки оружия очень жестко, для этого необходимо:
 - Надеть на Б-20У штатную шайбу антабки.
 - Совместить свободный конец Б-20У с пазом ствольной коробки.
 - Положив на шайбу антабки деревянную или металлическую проставку, молотком забить Б-20У в ствольную коробку оружия.
 - Произвести сборку оружия.
4. Для установки Б-20У в ствольную коробку оружия не следует пилить его напильником, так как это может привести к образованию люфта в месте соединения цевья со ствольной коробкой.